

MANUEL SIMPLIFIÉ D'UTILISATION VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

INSTRUCTIONS IMPORTANTES POUR LA SÉCURITÉ ET LE FONCTIONNEMENT

« **Modèle conforme aux exigences de sécurité** »

MONTAGE (s'il n'a pas été fait par votre magasin)

Liste des outils fournis avec le VAE : 3 clés Allen (4, 5 et 6), 1 tournevis cruciforme, 1 clé mixte multi-écrous

- **Guidon (cintre et potence) :** 🔧 Clé Allen

Pour trouver la bonne position, le cintre doit être au moins à la même hauteur que la selle

- **Pédales :** 🔧 Clé mixte multi-écrous

L : la pédale à gauche du pédalier

R : la pédale à droite du pédalier

Le serrage s'effectue dans le sens de roulage du vélo

△ Un mauvais montage peut avoir de graves conséquences. En cas de doute, contacter un revendeur agréé NEOMOUV

REGLAGES

- **Selle :** 🔧 Clé Allen

Pour trouver la bonne position, la selle est réglable en inclinaison et hauteur. La tige de selle est également réglable en hauteur

△ Le tube de selle ne doit pas sortir au-delà de la marque de sécurité gravée (barres verticales)

- **Freins :** 🔧 Clé Allen, 🔧 Tournevis cruciforme

Pour assurer un freinage efficace des réglages peuvent être nécessaires

△ De mauvais réglages peuvent avoir de graves conséquences. En cas de doute, contacter un revendeur agréé NEOMOUV

UTILISATION

Une fois le display allumé, l'assistance se déclenche automatiquement après avoir appuyé sur les pédales

△ L'activation ou l'arrêt de l'assistance peut entraîner une accélération ou une décélération brutale

- La batterie s'éteint automatiquement après quelques minutes lorsque le vélo n'est plus utilisé
- L'assistance se coupe au-delà de 25km/h

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Entretenir périodiquement le vélo, vérifier l'usure des équipements (pneus, frein, chaîne le cas échéant, éclairage...)
- Réaliser un contrôle du serrage des équipements tels que le porte-bagages, le guidon, la direction, la selle.
- Faire régulièrement réviser le vélo par un revendeur agréé NEOMOUV
- Nettoyer, rincer et sécher les différentes parties du vélo (dont la chaîne le cas échéant) pour éviter les risques précoces de corrosion

SAV & pièces de rechange : Se rapprocher d'un revendeur agréé NEOMOUV

PRECAUTIONS D'USAGE

- Ne pas charger le porte-bagages au-delà de la valeur indiquée : 25 kg
- Vérifier l'usure des freins
- Ne pas s'asseoir sur le vélo, lorsque celui-ci est maintenu par la béquille
- L'installation d'un dispositif d'éclairage est obligatoire, ne pas le démonter
- Ne pas immerger les équipements électriques et notamment le moteur (cas de rupture de garantie)
- Ne pas utiliser de lubrifiant sur la surface des jantes, sur les pneus ainsi que sur les patins de frein avant et arrière, le cas échéant
- Ne pas utiliser un vélo de ville en tout terrain
- Port du casque fortement recommandé
- Port du gilet réfléchissant obligatoire la nuit hors agglomération, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante
- Prévoir largement les distances de freinage du vélo surtout par temps de pluie
- Respecter le code de la route
- Ne pas ouvrir ni le moteur, ni la batterie ni le chargeur
- En cas de non-utilisation prolongée du vélo, stocker la batterie dans un endroit sec et frais et à une température entre 10°C et 40°C et la recharger tous les deux mois
- Ne jamais laisser la batterie complètement déchargée durant des périodes supérieures à 3 jours.
- En cas de question ou de problème, contacter un revendeur agréé NEOMOUV

CERTIFICATION

- Vélo, batterie et chargeur conformes aux réglementations en vigueur

RECYCLAGE

- NEOMOUV est membre de COREPILE et ECO-SYSTEMES pour respectivement le recyclage des batteries et des déchets électriques et électroniques

Plus d'informations (manuels détaillés, notice de montage, certificats de conformité...) sur
www.neomouv.com/fr/telechargement



SAS NEOMOUV
ZI Ouest
Allée des quatre journaux
72200 LA FLECHE
contact@neomouv.com

